

# Electronic Scale VES50B (448101)

- Έλεγχος ακρίβειας.
- Εύχρηστη λειτουργία.



- Βαλβίδα υψηλής ακρίβειας
- Έλεγχος ακρίβειας
- Anti-Collision
- Για την καλύτερη λειτουργία, το βάρος μπορεί να ρυθμιστεί πριν την εξαγωγή ψυκτικού αερίου



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Model               | VES-50B                   |
| Weighting range     | 50Kg                      |
| Resolution          | 2 g                       |
| Accuracy            | ±0.05%                    |
| Display             | LCD                       |
| Power               | DC9V& AC(110V~240V)       |
| Working environment | -10°C~40°C, ≤75% Humidity |
| Platform size       | 237×237 mm                |
| Weight              | 6.5 Kg                    |
| Anti-collision      | Yes                       |
| Automatic shut-off  | Yes                       |

## Easy operation schematic

- 1 Open the electrical scale 
- 2 Place the refrigerant tank and clear the electrical scale 
- 3 Enter the filling and recovery function, enter the net weight values of the refrigerant, and press Enter 
- 4 When close to fixing weight of filling/recovery, electronic scale will alarm or automatic shut down the valve, and prompts the filling/recovery has been completed 
- 5 After filling/recovery, stop the scale manually, and press Enter 